



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN ỐP TƯỜNG 15 MẪU J (WDW-JG15)

VinaLED[®]
Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015


1. Vặn tháo rời mặt đế của đèn




2. Khoan lỗ trên tường




3. Lắp cố định đế ốp lên tường, đầu nối đèn với nguồn điện 220VAC



4. Lắp cố định đèn lên trên tường



5. Hoàn thành lắp đặt



Lưu ý:

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.